

Pool Beschichtung mit der Polyurethan Dickschicht

Anleitung Kurzform

Boden und Wände sollten so glatt wie möglich sein. Kleine Riefen werden vom PU überdeckt, nicht jedoch größere Unebenheiten. Risse und Löcher sollten mit **DuraFILL** oder **DuraSEAL** gespachtelt werden.

Einbauteile (Skimmer, Einlaufdüsen, Scheinwerfer...) bündig mit der Wand einbauen. Übergänge und Spalten mit **DuraFILL** oder **DuraSEAL** elastisch schließen.

Den Primer **Duraflex PREN** auftragen. Bei stark saugendem Untergrund eventuell zweimal auftragen.

Erste Schicht Polyurethan **Duraflex PUR** auftragen.

In das noch flüssige Material die Gewebearmierung **Duraflex PES** einlegen, im ersten Schritt zunächst in Ecken und Übergängen einen schmalen Streifen von 20cm einlegen.

Überdeckung der Gewebelagen ca. 5cm.

Danach das Gewebe mit PU vollständig tränken.

Zweite Schicht Polyurethan **Duraflex PUR**.

Dritte Schicht Polyurethan **Duraflex PUR**.

Abschließende Beschichtung mit **Duraflex TOP UV**.

Fertig!

Die Topfzeit (Verarbeitungszeit) beträgt je nach Produkt und Temperatur 40-120 Minuten.

Folgeschichten können nach ca. 24 Stunden aufgebracht werden.

Bitte beachten Sie: Die fertige PU Beschichtung benötigt 5-7 Tage, um komplett durch zu härten und die endgültige UV- und Chemikalienresistenz zu erreichen. Erst nach dieser Zeit sollte Wasser eingelassen werden!

Sicherheitsanweisung: Bei Gebrauch dieser Produkte in geschlossenen oder tiefliegenden Räumen unbedingt für ausreichende Belüftung sorgen!

Fragen?

Bitte wenden Sie sich per Email an unseren Support unter:

info@pool-coatings.eu