

Pool Beschichtung mit der Polyurethan Dickschicht

Anleitung Kurzform

Boden und Wände sollten so glatt wie möglich sein. Kleine Riefen werden vom PU überdeckt, nicht jedoch größere Unebenheiten. Risse und Löcher mit **LouisDUR G** Filler oder **LouisSEAL 1K** spachteln.

Einbauteile (Skimmer, Einlaufdüsen, Scheinwerfer...) bündig mit der Wand einbauen. Übergänge und Spalten mit **LouisDUR G** Filler oder **LouisSEAL 1K** elastisch schließen.

Den Primer **LouisPREN Hydro** auftragen. Bei stark porösem Untergrund eventuell zweimal auftragen.

Erste Schicht Polyurethan **LouisPUR** auftragen.

In das noch flüssige Material die Gewebearmierung **LouisFLEX** einlegen, im ersten Schritt zunächst in Ecken und Übergängen einen schmalen Streifen von 25cm einlegen.

Überdeckung der Gewebelagen ca. 5cm.

Danach das Gewebe mit PU vollständig tränken.

Zweite Schicht Polyurethan **LouisPUR**.

Dritte Schicht Polyurethan **LouisPUR**.

Abschließende Beschichtung mit **LouisCOLOR UV**.

Fertig!

Die Topfzeit (Verarbeitungszeit) beträgt je nach Produkt und Temperatur 60-120 Minuten.

Folgeschichten können nach ca. 24 Stunden aufgebracht werden.

Bitte beachten Sie: Die fertige PU Beschichtung benötigt 5-7 Tage, um komplett durch zu härten und die endgültige UV- und Chemikalienresistenz zu erreichen. Erst nach dieser Zeit sollte Wasser eingelassen werden!

Sicherheitsanweisung: Bei Gebrauch dieser Produkte in geschlossenen oder tiefliegenden Räumen unbedingt für ausreichende Belüftung sorgen!

Fragen?

Bitte wenden Sie sich per Email an unseren Support unter:

info@pool-coatings.eu